

UK

User Manual

Thanks for using our product, please use directly when you insert batteries.

If can not use well, please try to make setup as follow:

Ready to use

Insert the batteries and try to Operate the TV.

If the code is not correct, press simultaneously OK+1 and try again or OK+2 or OK+3 and try again.

Compatible with most models TV SONY LCD, Plasma and LED.

IT

Manuale di istruzioni

La ringraziamo tanto per aver acquistato il prodotto della nostra azienda, si prega di usarlo direttamente dopo aver installato la batteria.

Se non riesce ad utilizzarlo correttamente, provi i seguenti metodi di installazione.

Pronto all'uso

Inserire le batterie e provare a utilizzare il televisore. Se il codice non è corretto, premere contemporaneamente OK + 1 e riprovare, oppure OK + 2 o OK + 3 e riprovare. Compatibile con la maggior parte dei modelli di TV SONY LCD, Plasma e LED.

DE

Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie die Produkte unseres Unternehmens verwenden. Bitte setzen Sie die Batterie ein und verwenden Sie sie direkt. Wenn Sie es nicht gut verwenden können, versuchen Sie bitte die folgenden Setup-Methoden:

Betriebsbereit

Legen Sie die Batterien ein und versuchen Sie, den Fernseher zu bedienen.

Wenn der Code nicht korrekt ist, drücken Sie gleichzeitig OK + 1 und versuchen Sie es erneut, oder OK + 2 oder OK + 3 und versuchen Sie es erneut.

Kompatibel mit den meisten SONY TV-Modellen (LCD, Plasma und LED).

ES

Manual de usuario

Gracias por ocupar nuestro producto, use directamente cuando coloque la batería. Si no se puede usar bien, por favor configurar tal como sigue a continuación:

Listo para usar

Inserte las pilas e intente manejar el televisor. Si el código no es correcto, pulse simultáneamente OK + 1 e inténtelo de nuevo, o OK + 2 o OK + 3 e inténtelo de nuevo. Compatible con la mayoría de los modelos de TV SONY LCD, Plasma y LED.

FR

Manuel de l'utilisateur

Merci d'utiliser notre produit, s'il vous plaît utiliser directement lorsque vous insérez des piles.

Si vous ne pouvez pas utiliser correctement, veuillez essayer de configurer comme suit:

Prêt à l'emploi

Insérez les piles et essayez d'utiliser le téléviseur. Si le code n'est pas correct, appuyez simultanément sur OK + 1 et réessayez, ou OK + 2 ou OK + 3 et réessayez. Compatible avec la plupart des modèles de TV SONY LCD, Plasma et LED.

VIVANCO

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:

SBS spa - Via Circonvallazione s/n
28010 Miasino (No) - Italy
customercare@sbsmobile.com

Made in China

Printed in China

