

UK

PROGRAMMING YOUR REMOTE CONTROL

Automatic code entry

- Activate the type of device you want to control. (For example, TV, decoder).
- Get the list of codes included with the remote control and find the section dedicated to the devices you want to control. Locate your device's brand and search all codes related to your brand.
- Press and hold  on the remote control until the red LED turns on. Release . The red LED will remain on.
- Press and release the button on the remote control corresponding to the device you want to control (for example, TV, decoder).
- Use the number buttons on the remote control to enter the first code you previously selected in the code list. The red LED will turn off after entering the fourth digit.
- Aim the remote control at the device and test the buttons on the remote control to check if the device responds as expected. If the buttons don't work on your device, go back to step 2 and use the next searched code for that device.
- Repeat steps 1 - 5 for each device that you want to control.

Notes:

- When entering the code, the red LED will flash once each time a number is entered (if the code has been entered correctly) and the red LED will turn off immediately without flashing after entering the final number.
 - If no operation is performed, the remote will exit setup mode automatically in 35 seconds.
 - All the device buttons on the remote control can be programmed to control any device. For example, you can use the auxiliary device button on the remote control to control a receiver, video recorder, CD player, or any other device in the code list.
 - If the code entered is invalid, the red LED will flash twice and exit the setting mode, leaving the code unchanged.
 - Some codes may only control some functions of the device. There may be another code in the code list that controls more functions. Try other codes in the code list for more functionality.
 - If you cannot find a remote code that works on your device or there are no codes in the code list for your device, use the automatic code search method in the next section to programme your remote control.
- Manual code entry
- Turn on the device you want to control.
 - Press and hold  on the remote control until the red LED on the remote control turns on. Release ; the red LED will remain on.
 - Press and release the device button on the remote control for the type of device you want to control (for example, TV, decoder). The red LED will flash once and stay on.
 - With the remote control aimed at the device, press and release the POWER button or the P + / P- button on the remote control to scroll through the preloaded codes, until the device you want to control reacts.
 - Press the OK button to save the code and exit the search. The red light will turn off.

Notes:

- During code search, you can press  to stop the search and exit code search. The red LED will turn off and the code will remain unchanged.
 - If all codes have been searched without success, the remote control will exit manual code search and automatically return to operational mode. The currently stored code will not be changed.
 - In code search mode, only the OK, SETUP, POWER, and P + / P - buttons function, not the others.
 - During manual code search, if no operation is performed within 6 seconds, it will switch to automatic search mode. Automatic code search.
- Automatic code search is a process by which you can search for a code for your device. We recommend that you read all of the following steps to familiarise yourself with automatic code search before beginning the process.
- Turn on the device you want to control.
- NOTE: the automatic code search process cannot be used for devices without on / off function.
- Use the direct code entry method in these cases.
- Press and hold  on the remote control until the red LED turns on. Release . The red LED will remain on.
 - Press and release the device button on the remote control to start automatic code search. The red LED will flash once and then stay on. The remote control has a delay of 6 seconds before the start of the first scan.
 - The red LED will confirm each scan of a single code with a single flash.
 - Press the OK button to save the code and exit the search. The red LED will turn off.

Notes:

- During code search, you can press  to stop the search and exit code search. The red LED will turn off and the code will remain unchanged.

- If all codes have been searched without success, the remote control will exit automatic search and automatically return to operational mode. The currently stored code will not be changed.
- PROGRAMMING THE "FAVOURITE" BUTTONS (if available)
- This allows the user to programme up to 20 favourite channels for quick access, five per button.



Up to five channels can be stored on each favourite button. Each press of a button (fav1-4) will scroll through the channels stored on it.

SETTING UP FAVOURITES.

- Press and release the desired device button (for example, TV). The light will flash once.
- Press and hold  for 2 seconds or until the red light turns on, then release.
- Press and release the desired "fav" button; the red indicator will flash once, then remain on.
- Press and release the number button (1 - 5) where the channel will be stored in the favourites. The red indicator will flash once, then remain on.
- Enter the number of the channel you want to programme, for example, channel 1, 4, 6, 21, 22: the red LED will flash once and remain lit each time the button is pressed. Note: The dot key must be used for programming secondary channels.
- Press and release the same button as the preferred channel (fav1-4) selected in step three; the red indicator will flash once and the favourite channel will be saved.
- Repeat steps 3 through 5 to save other favourite channels. (A maximum of five favourite channels can be saved per favourite button)
- Press and release ; the red indicator will turn off and the remote control will exit setup mode.

USING YOUR FAVOURITES

- Aim the universal remote at your TV or other device and press and release the programmed favourite channel button (fav1-4). The universal remote control will change channel to the first number stored and will remain in standby mode for 1 minute.
- If the favourite button (fav1-4) is pressed again, the universal remote control will send the command for the next stored favourite channel and remain in standby mode for 1 minute.

DELETION OF FAVOURITES

- Press and hold the  button for 2 seconds or until the red light turns on, then release .
- Press and release the favourite channel button (fav1-4) that you want to delete; the red indicator will flash once and then stay on.
- Press and release the ENTER button. All favourite channels for the selected favourite channel button will be deleted; the red indicator will flash twice, then turn off.

RESET TO FACTORY SETTINGS

- Press and hold  until the red LED turns on, and release.
- Press and release the MUTE button
- Press and release the 0 button. The red LED will flash twice.

Battery saving.

The remote control automatically turns off if the buttons are pressed for more than 30 seconds. This will save batteries if the remote control is stuck in a place where the buttons remain pressed (for example, between the sofa cushions).

Code Saver

Codes will be saved permanently even if the batteries are changed or no batteries are installed.

Device switch function:

- Press the MODE button on the remote control, the red LED remain on.
- Press and release the device button on the remote for the type of device you wish to control, (for example CD, TV2, it means press TV switch from default device TV to CD, press TV1 from default device TV1 to TV2). The red light will blink once and remain on to reflecting setting OK.

Remark:

- a. The remote has combo function, one device button can control two devices, please follow above operation to choose the type of device you wish to control.
- b. If there no any operation within 30s after pressed the MODE button, it will exit the setting mode automatically, the led turns off. Or can press Mode button again to exit immediately, the red led turns off.

IT

PROGRAMMAZIONE DEL TUO TELECOMANDO

Immissione automatica del codice

- Attiva il tipo di dispositivo che desideri controllare. (Ad esempio TV, Decoder).
- Procurati l'elenco dei codici incluso con il telecomando e trova la sezione dedicata ai dispositivi che desideri controllare. Individua la marca del tuo dispositivo e cerca tutti i codici remoti disponibili per la marca.
- Premere e tenere premuto il pulsante  sul telecomando fino a quando il led rosso sul telecomando non si accende. Rilascia il pulsante . Il led rosso rimarrà acceso.
- Premere e rilasciare sul telecomando il pulsante dell'apparecchio che si vuole controllare (TV-Decoder p.e.)
- Utilizzare i pulsanti numerici sul telecomando per inserire il primo codice precedentemente selezionato nell'elenco dei codici. Il led rosso si spegne dopo aver inserito la quarta cifra.
- Puntare il telecomando verso il dispositivo, testare i pulsanti per verificare se il dispositivo risponde come previsto. Se i pulsanti non funzionano sul dispositivo, tornare al passaggio 2 e utilizzare il codice successivo cerchiato per quel dispositivo.
- Ripetere i passaggi 1 - 5 per ciascun dispositivo che si desidera controllare.

- Note:
- Durante l'inserimento del codice, il led rosso lampeggerà una volta ad ogni inserimento del numero (se il codice è stato inserito correttamente) ed il led rosso si spegnerà immediatamente senza lampeggiare dopo l'immissione del numero finale.
 - Se nessuna operazione viene eseguita, il telecomando uscirà automaticamente dalla modalità di impostazione in 35 secondi.
 - Tutti i pulsanti del dispositivo sul telecomando possono essere programmati per controllare qualsiasi dispositivo. Ad esempio, è possibile utilizzare il pulsante del dispositivo ausiliario sul telecomando per controllare un ricevitore, un videoregistratore, un CD player o qualsiasi altro dispositivo nell'elenco dei codici.
 - Se l'immissione del codice non è valida, il led rosso lampeggerà due volte e uscirà dalla modalità di impostazione lasciando il codice invariato.
 - Alcuni codici potrebbero comandare solo alcune funzioni del dispositivo. Potrebbe esserci un altro codice nell'elenco dei codici che controlla più funzioni. Prova altri codici nell'elenco dei codici per ulteriori funzionalità.
 - Se non trovi un codice remoto che funziona sul tuo dispositivo o non ci sono codici nell'elenco dei codici per il tuo dispositivo, usa il metodo di ricerca automatica del codice nella sezione successiva per programmare il tuo telecomando.

Immissione manuale del codice

- Accendi il dispositivo che desideri controllare.
- Premere e tenere premuto il pulsante  sul telecomando fino a che il led rosso sul telecomando si accende. Rilasciare il pulsante : il led rosso rimarrà acceso.
- Premere e rilasciare il pulsante del dispositivo sul telecomando per il tipo di dispositivo che si desidera controllare. (per esempio TV, Decoder). Il led rosso lampeggerà una volta e rimarrà acceso.
- Con il telecomando puntato verso il dispositivo, premere e rilasciare il tasto POWER o il tasto P + / P- sul telecomando per scorrere i codici precaricati fino a quando il dispositivo che si desidera controllare non reagisce.
- Premere il pulsante OK per salvare il codice e uscire dalla ricerca. La luce rossa si spegne.

Note:

- Durante la ricerca del codice, è possibile premere il pulsante  per interrompere la ricerca e uscire dalla ricerca del codice. Il led rosso si spegne e il codice rimane invariato.
- Quando tutti i codici vengono cercati senza successo, il telecomando esce dalla ricerca manuale dei codici e torna automaticamente alla modalità operativa. Il codice attualmente memorizzato non viene modificato.
- Nella modalità di ricerca codice, solo il pulsante OK, SETUP, POWER, P + / P- funzionano, non gli altri.
- Durante la ricerca manuale del codice, se non viene eseguita alcuna operazione entro 6 secondi, si passa alla modalità di ricerca automatica.

Ricerca automatica del codice

La ricerca automatica del codice è un processo con il quale è possibile cercare un codice per il dispositivo. Si consiglia di leggere tutti i passaggi seguenti per acquisire familiarità con la ricerca automatica del codice prima di iniziare il processo.

- Accendi il dispositivo che desideri controllare.

NOTA: il processo di ricerca automatica del codice non può essere utilizzato per dispositivi senza funzionalità di accensione / spegnimento.

Utilizzare il metodo di immissione diretta del codice in questi casi.

- Premere e tenere premuto il pulsante  sul telecomando fino a quando il led rosso non si accende. Rilasciare . Il led rosso rimarrà acceso.
- Premere e rilasciare il pulsante del dispositivo sul telecomando per il tipo di dispositivo che si desidera controllare (ad esempio TV, Decoder). Il led rosso lampeggerà una volta e rimarrà acceso.

Con il telecomando puntato verso il dispositivo, premere e rilasciare il tasto POWER o il tasto P + / P- sul telecomando per avviare la ricerca automatica del codice. Il led rosso lampeggia una volta e poi rimane acceso. Il telecomando ha una attesa di 6 secondi prima dell'inizio della prima scansione.

- Il led rosso conferma ogni scansione del singolo codice

con un singolo lampo.

- Premere il pulsante OK per salvare il codice ed uscire dalla ricerca. Il led rosso si spegne.

Note:

- Durante la ricerca del codice, è possibile premere il pulsante  per interrompere la ricerca e uscire dalla ricerca del codice. Il led rosso si spegne e il codice rimane invariato.
- Quando tutti i codici vengono cercati senza successo, il telecomando esce dalla ricerca automatica del e torna automaticamente alla modalità operativa. Il codice già memorizzato non viene modificato.

PROGRAMMARE I TASTI "FAVORIT" (se disponibile)

Consente all'utente di programmare fino a 20 canali preferiti per un rapido accesso, 5 per tasto.



Ad ogni pulsante Preferito sono memorizzabili fino a cinque canali. Ogni pressione del pulsante (fav1-4) scorrerà i canali memorizzati all'interno.

IMPOSTAZIONE DEI PREFERITI.

- Premere e rilasciare il pulsante del dispositivo desiderato (ad esempio: TV). La spia lampeggerà una volta.
- Tenere premuto il pulsante  per 2 secondi o fino a quando si accende la spia rossa, quindi rilasciare.
- Premere e rilasciare il pulsante "Fav" desiderato: l'indicatore rosso lampeggerà una volta, quindi rimarrà acceso.
- Premere e rilasciare il pulsante numerico (1 - 5) in cui il canale verrà memorizzato nei favori. L'indicatore rosso lampeggerà una volta, quindi rimarrà acceso.
- Immettere il numero del canale che si desidera programmare, ad esempio il canale 1, 4, 6, 21, 22: il led rosso lampeggerà una volta e rimarrà acceso ad ogni pressione del pulsante.

Note: il tasto punto deve essere utilizzato per la programmazione di canali secondari.

- Premere e rilasciare lo stesso pulsante del canale preferito (fav1-4) selezionato al passaggio tre, l'indicatore rosso lampeggerà una volta e il canale Preferito verrà salvato.
- Ripetere i passaggi da 3 a 5 per salvare altri canali preferiti. (Massimo di cinque canali preferiti salvati per pulsante preferito)
- Premere e rilasciare il pulsante di configurazione, l'indicatore rosso si spegnerà e il telecomando uscirà dalla modalità di configurazione.

UTILIZZO DEI TUOI PREFERITI

- Puntare il telecomando universale verso la TV o altro dispositivo e premere e rilasciare il pulsante del canale preferito programmato (fav1-4). Il telecomando universale cambierà canale al primo numero memorizzato e rimarrà in modalità standby per 1 minuto.

Se il pulsante preferito (fav1-4) viene premuto di nuovo, il telecomando universale invierà il comando per il successivo canale preferito memorizzato e rimarrà in modalità standby per 1 minuto.

RIMOZIONE DEI PREFERITI

- Tenere premuto il pulsante  per 2 secondi o fino a quando la spia rossa si accende, quindi rilasciare il pulsante .
- Premere e rilasciare il pulsante del canale preferito (fav1-4) che si desidera eliminare, l'indicatore rosso lampeggerà una volta e poi rimarrà acceso.
- Premere e rilasciare il pulsante INVIO. Tutti i canali preferiti per il pulsante del canale preferito selezionato verranno cancellati, l'indicatore rosso lampeggerà due volte, quindi si spegnerà.

RESET ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

- Premere e tenere premuto il tasto  fino all'accensione del led rosso e rilasciare
- Premere e rilasciare il tasto "mute"
- Premere e rilasciare il tasto 0. Il led rosso lampeggerà due volte.

Code Saver

I codici verranno salvati in modo permanente anche se le batterie cambiano o non sono installate batterie.

Funzione switch del dispositivo:

- Premere il pulsante MODE sul telecomando. Il LED rosso rimarrà acceso.
- Premere e rilasciare il pulsante sul telecomando a seconda del tipo di dispositivo che si desidera controllare

NOTA: il processo di ricerca automatica del codice non può essere utilizzato per dispositivi senza funzionalità di accensione / spegnimento.

Utilizzare il metodo di immissione diretta del codice in questi casi.

- Premere e tenere premuto il pulsante  sul telecomando fino a quando il led rosso non si accende. Rilasciare . Il led rosso rimarrà acceso.
- Premere e rilasciare il pulsante del dispositivo sul telecomando per il tipo di dispositivo che si desidera controllare (ad esempio TV, Decoder). Il led rosso lampeggerà una volta e rimarrà acceso.

Con il telecomando puntato verso il dispositivo, premere e rilasciare il tasto POWER o il tasto P + / P- sul telecomando per avviare la ricerca automatica del codice. Il led rosso lampeggia una volta e poi rimane acceso. Il telecomando ha una attesa di 6 secondi prima dell'inizio della prima scansione.

- Il led rosso conferma ogni scansione del singolo codice

FR

PROGRAMMATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE

Saisie automatique du code

- Activez l'appareil que vous souhaitez contrôler (télévision ou décodeur, par exemple).
- Munissez-vous de la liste des codes jointe à la télécommande et trouvez la rubrique dédiée aux appareils que vous souhaitez contrôler. Repérez la marque de votre appareil et cherchez tous les codes relatifs à cette marque.
- Appuyez sur le bouton  de la télécommande jusqu'à ce que le voyant rouge de cette dernière s'allume. Relâchez le bouton . Le voyant rouge restera allumé.
- Sur la télécommande, appuyez sur le bouton de l'appareil que vous souhaitez contrôler (télévision ou décodeur, par exemple).
- Servez-vous des touches numériques de la télécommande pour entrer le premier code préalablement sélectionné dans la liste. Le voyant rouge s'éteindra une fois que vous aurez tapé le quatrième chiffre.

- Pointez la télécommande en direction de l'appareil et testez les boutons de la télécommande pour voir si l'appareil répond comme prévu. Si les boutons n'activent pas l'appareil, revenez à l'étape 2 et utilisez le code suivant associé à cet appareil.
- Répétez les étapes 1 - 5 pour chaque appareil que vous souhaitez contrôler.

- Remarques:
- Lorsque vous entrez le code, le voyant rouge clignote une fois pour chaque chiffre tapé (si le code a été correctement entré) et s'éteint immédiatement sans clignoter après l'insertion du dernier chiffre.
 - Si aucune opération n'est effectuée pendant 35 secondes, la télécommande quittera automatiquement le mode réglages.
 - Les boutons appareils sur la télécommande peuvent être programmés pour contrôler n'importe quel type d'appareil. Vous pouvez, par exemple, utiliser la touche auxiliaire de la télécommande pour contrôler un décodeur numérique, un magnétoscope, un lecteur DVD ou tout autre appareil figurant dans la liste des codes.
 - Si le code entré n'est pas valide, le voyant rouge clignote deux fois et quitte le mode réglages sans que le code ne soit changé.

Si il est possible que certaines codes ne commandent que certaines fonctions de l'appareil et qu'un autre code de la liste contrôle plusieurs fonctions. Essayez d'autres codes de la liste pour plus de fonctionnalités.

Si si aucun code ne fonctionne sur votre appareil ou si vous ne trouvez pas de codes pour votre appareil dans la liste, passez à la méthode de recherche automatique du code expliquée dans la rubrique suivante pour programmer votre télécommande.

- Saisie manuelle du code
- Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler.
 - Appuyez sur le bouton  de la télécommande jusqu'à ce que le voyant rouge de cette dernière s'allume. Relâchez le bouton : le voyant rouge restera allumé.
 - Sur la télécommande, appuyez sur le bouton de l'appareil que vous souhaitez contrôler (télévision ou décodeur, par exemple). Le voyant rouge clignotera une fois et restera allumé.
 - Pointez la télécommande en direction de l'appareil, appuyez sur le bouton POWER ou le bouton P + / P- de la télécommande pour faire défiler les codes préchargés, jusqu'à ce que l'appareil que vous souhaitez contrôler réagisse.
 - Appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder le code et quitter la recherche. Le voyant rouge s'éteint alors.

Remarques:

- Vous pouvez interrompre la recherche du code en appuyant sur le bouton . Le voyant rouge s'éteint et le code reste inchangé.
 - Si vous avez essayé tous les codes sans succès, la télécommande quitte la recherche manuelle et repasse automatiquement en mode opérationnel. Le code mémorisé n'est pas modifié.
 - Pendant la phase de recherche du code, seuls les boutons OK, SETUP, POWER, P+ / P- fonctionnent.
 - Si aucune opération n'est effectuée pendant 6 secondes au cours de la recherche manuelle du code, la télécommande passe en mode recherche automatique.
- Recherche automatique du code
- La recherche automatique du code est une opération qui permet de chercher un code pour l'appareil. Nous vous conseillons de lire attentivement toutes les étapes présentes ci-dessous pour vous familiariser avec la recherche automatique avant de lancer le processus.

- Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler.
- NB: Le processus de recherche automatique du code ne peut pas être utilisé pour des appareils qui ne possèdent pas de fonction « allumer/éteindre ».
- Le cas échéant, vous devrez utiliser la méthode de saisie directe du code.
- Appuyez sur le bouton  de la télécommande jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. Relâchez le bouton . Le voyant rouge restera allumé.
 - Sur la télécommande, appuyez sur le bouton de l'appareil que vous souhaitez contrôler (télévision ou décodeur, par exemple). Le voyant rouge clignotera une fois et restera allumé.
 - Pointez la télécommande en direction de l'appareil, appuyez sur le bouton POWER ou le bouton P + / P- de la télécommande pour lancer la recherche automatique du code. Le voyant rouge clignotera une fois et restera allumé. Il faut à la télécommande 6 secondes avant de commencer à scanner.
 - Le voyant rouge clignote une fois à chaque fois qu'un code est scanné.

- Appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder le code et quitter la recherche. Le voyant rouge s'éteint alors.
- Remarques:
- Vous pouvez interrompre la recherche du code en appuyant sur le bouton . Le voyant rouge s'éteint et le code reste inchangé.
 - Si si vous avez essayé tous les codes sans succès, la télécommande quitte la recherche manuelle et repasse automatiquement en mode opérationnel. Le code mémorisé n'est pas modifié.
- PROGRAMMER LES BOUTONS « FAVORIS » (quand cette option est disponible)
- Cette option permet à l'utilisateur de programmer jusqu'à 20 de ses chaînes préférées pour y accéder rapidement.



Chaque bouton FAVORI peut mémoriser jusqu'à 5 chaînes. Chaque pression sur le bouton (fav1-4) fera défiler les chaînes mémorisées sur ce même bouton.

PARAMÉTRAGE DES FAVORIS

- Appuyez sur le bouton de l'appareil désiré (une télévision, par exemple). Le voyant clignotera une fois.
- Appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume.
- Appuyez sur le bouton FAV que vous souhaitez: le voyant rouge clignotera une fois et restera allumé.
- Appuyez sur une touche numérique de 1 à 5 pour indiquer la place à laquelle la chaîne sera enregistrée dans les favoris. Le voyant rouge clignotera une fois et restera allumé.
- Entrez le numéro de la chaîne que vous désirez programmer, par exemple la chaîne 1 ou 4, 6, 21, 22: le voyant rouge clignotera une fois et restera allumé à chaque fois que vous appuyerez sur le bouton.

NB: Pour la programmation des chaînes secondaires, utilisez le bouton POINT.

- Appuyez sur le bouton de la chaîne favorite (fav1-4) sélectionnée à l'étape trois. Le voyant rouge clignotera une fois et la chaîne favorite sera sauvegardée.
- Répétez les étapes 3 à 5 pour sauvegarder d'autres chaînes favorites. (vous disposez d'un maximum de cinq chaînes favorites par bouton FAV).
- Appuyez sur le bouton de paramétrage: le voyant rouge s'éteindra alors et la télécommande quittera le mode réglages.

UTILISATION DES BOUTONS FAVORIS

- Pointez la télécommande universelle en direction de votre téléviseur ou d'un autre appareil et appuyez sur le bouton de la chaîne favorite programmée (fav1-4). La télécommande universelle changera de chaîne en fonction du premier numéro mémorisé et restera en mode stand-by pendant 1 minute.
 - Si vous appuyez à nouveau sur la touche FAV (fav1-4), la télécommande universelle passera à la chaîne préférée suivante et restera en mode stand-by pendant 1 minute.
- SUPPRIMER LES FAVORIS
- Appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume, et relâchez.
 - Appuyez sur le bouton de la chaîne favorite (fav1-4) que vous souhaitez supprimer, le voyant rouge clignotera une fois et restera ensuite allumé.
 - Appuyez sur la touche ENTER. Toutes les chaînes favorites enregistrées sur le bouton FAV sélectionné seront supprimées. Le voyant rouge clignotera deux fois avant de s'éteindre.

RESTAURER LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

- Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume.
 - Appuyez brièvement sur le bouton MUTE.
 - Appuyez brièvement sur le bouton 0. Le voyant rouge clignotera deux fois.
- Economie batterie
- La télécommande s'éteint automatiquement si les boutons ne sont pas activés pendant plus de 30 secondes. Cela permettra d'économiser les piles si la télécommande se retrouve dans une situation où les boutons restent enfoncés (par exemple, entre les coussins de votre canapé).

Code Saver

Les codes seront sauvegardés de manière permanente, même si les piles sont changées ou si la télécommande n'a plus de piles.

Fonction changement d'appareil:

- Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande, la LED rouge reste allumée.
- Appuyez sur le bouton de la télécommande à plusieurs reprises pour sélectionner le type d'appareil que vous souhaitez commander (par exemple CD, TV2, cela signifie qu'il faut appuyer sur le bouton TV pour faire passer l'appareil par défaut de TV à CD, et appuyer sur TV1 pour faire passer TV1 à TV2). La lumière rouge clignotera une fois et restera allumée pour signaler la prise en compte du changement de paramètre.

Remarque:

- a. La télécommande a une fonction combo, un seul bouton peut commander deux appareils. Veuillez suivre les instructions ci-dessus pour choisir le type d'appareil que vous souhaitez commander.
- b. Si aucune action n'est effectuée dans les 30 secondes après avoir appuyé sur le bouton MODE, le mode paramètres sera quitté automatiquement, et la LED s'éteindra. Ou alors, appuyez à nouveau sur le bouton MODE pour sortir immédiatement, et la LED rouge s'éteindra.

P

PROGRAMAR O CONTROLO REMOTO

Introdução automática de códigos

- Ative o tipo de dispositivo que pretende controlar. (Por exemplo, TV, descodificador).
- Obtenha a lista de códigos incluída no controlo remoto e encontre a secção dedicada aos dispositivos que pretende controlar. Encontre a marca do seu dispositivo e procure todos os códigos relacionados com a sua marca.
- Prime e mantenha premido  no controlo remoto até que o LED vermelho se acenda. Solte . O LED vermelho permanecerá aceso.
- Prime e mantenha premido o botão no controlo remoto correspondente ao dispositivo que pretende controlar (por exemplo, TV, descodificador).
- Utilize os botões numéricos do controlo remoto para inserir o primeiro código que selecionou anteriormente na lista de códigos. O LED vermelho irá apagar-se após a inserção do quarto dígito.

- Aponte o controlo remoto para o dispositivo e teste os botões para verificar se o dispositivo responde conforme o esperado. Se os botões não funcionarem no dispositivo, volte ao passo 2 e use o próximo código que encontrou para este dispositivo.
- Repita os passos 1 a 5 para cada dispositivo que pretende controlar.

Notas:

- Ao inserir o código, o LED vermelho piscará uma vez por cada número inserido (se o código tiver sido inserido corretamente) e irá apagar-se de imediato, sem piscar, após a inserção do último número.
- Caso nenhuma operação seja realizada, o controlo remoto sairá automaticamente do modo de configuração dentro de 35 segundos.
- Todos os botões do controlo remoto podem ser programados para controlar qualquer dispositivo. Por exemplo, pode usar o botão de dispositivo auxiliar no controlo remoto para controlar um recetor, um gravador de vídeo, um leitor de CD ou qualquer outro dispositivo na lista de códigos.
- Se o código inserido for inválido, o LED vermelho piscará duas vezes e sairá do modo de configuração, mantendo o código inalterado.
- Alguns códigos podem controlar apenas algumas funções do dispositivo. Pode haver outro código na lista de códigos que controle mais funções. Experimente outros códigos na lista de códigos para obter mais funcionalidades.

Se não encontrar um código de controlo remoto compatível (com o seu dispositivo ou se não houver códigos na lista de códigos para o seu dispositivo, use o método de pesquisa automática de códigos na próxima secção, para programar o controlo remoto.

INTRODUÇÃO MANUAL DE CÓDIGOS

- Ligue o dispositivo que pretende controlar.
- Prime e mantenha premido  no controlo remoto até que o LED vermelho no controlo remoto se acenda. Solte . O LED vermelho permanecerá aceso.
- Prime e mantenha premido o botão do dispositivo no controlo remoto correspondente ao tipo de dispositivo que pretende controlar (por exemplo, TV, descodificador). O LED vermelho piscará uma vez e permanecerá aceso.
- Com o controlo remoto apontado para o dispositivo, prima e solte o botão POWER ou o botão P + / P- no controlo remoto para percorrer os códigos pré-carregados até que o dispositivo que pretende controlar reaja.
- Prime o botão OK para guardar o código e sair da pesquisa. A luz vermelha irá apagar-se.

Notas:

- Durante a pesquisa do código, pode premir  para interromper a pesquisa e sair da pesquisa de código. O LED vermelho irá apagar-se e o código permanecerá inalterado.
- Se todas as pesquisas de código forem realizadas sem sucesso, o controlo remoto irá sair da pesquisa manual de códigos e regressará automaticamente ao modo operacional. O código atualmente armazenado não será alterado.

Se não modo de pesquisa de códigos, apenas os botões OK, SETUP, POWER e P + / P - funcionam; os demais não.

4. Durante a pesquisa manual de códigos, se nenhuma operação for realizada dentro de 6 segundos, o sistema passará ao modo de pesquisa automática.

PESQUISA AUTOMÁTICA DE CÓDIGOS.

A pesquisa automática de códigos é um processo que lhe permite procurar um código para o seu dispositivo. Recomendamos a leitura de todos os passos a seguir para se familiarizar com a pesquisa automática de códigos antes de iniciar o processo.

- Ligue o dispositivo que pretende controlar.
- NOTA: o processo de pesquisa automática de códigos não pode ser usado para dispositivos sem a função ligar/desligar.
- Utilize o método de introdução direta do código, nesses casos.
- Prime e mantenha premido  no controlo remoto até que o LED vermelho se acenda. Solte . O LED vermelho permanecerá aceso.
 - Prime e mantenha premido o botão do dispositivo no controlo remoto correspondente ao tipo de dispositivo que pretende controlar (por exemplo, TV, descodificador). O LED vermelho piscará uma vez e permanecerá aceso.
 - Com o controlo remoto apontado para o dispositivo, prima e solte o botão POWER ou o botão P + / P- no controlo

PROGRAMMIEREN IHRER FERNBEDIENUNG

Automatische Eingabe des Codes

1. Aktivieren Sie die Art von Gerät, die Sie steuern möchten. (Zum Beispiel TV oder Decoder.)

2. Nehmen Sie die Liste von Codes zur Hand, die mit der Fernbedienung geliefert wird, und suchen Sie darin die Sektion, welche den Geräte gewidmet ist, und suchen Sie steuern möchten. Finden Sie die Marke Ihres Geräts und kreisen Sie alle Fernbedienungs-Codes ein, die es für diese Marke gibt.

3. Drücken Sie auf die Taste  auf der Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt, bis das rote LED-Lämpchen auf der Fernbedienung aufleuchtet. Lassen Sie die Taste  dann wieder los. Das rote LED leuchtet weiter.

4. Auf der Fernbedienung die Taste des Geräts, das man steuern möchte (z.B. TV-Decoder), drücken und wieder loslassen.

5. Die Zahlentasten auf der Fernbedienung verwenden, um den ersten Code einzugeben, den man zuvor aus der Code-Liste ausgewählt hat. Das rote LED verlöscht nach dem Eingeben der vierten Zahl.

6. Die Fernbedienung auf das Gerät richten und dann die Tasten ausprobieren, um zu überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß reagiert. Falls die Tasten mit dem Gerät nicht funktionieren, dann kehren Sie zurück zum Abschnitt 2 und verwenden den nächsten eingekreisten Code für dieses Gerät.

7. Wiederholen Sie die Abschnitte 1 - 5 für jedes Gerät, das Sie steuern möchten.

Hinweis:

1. Während des Eingebens des Codes blinkt das rote LED einmal bei jedem Eingeben einer Zahl (falls die Eingabe des Codes nicht erfolgt) und nach dem Eingeben der letzten Zahl geht das LED sofort aus, ohne zu blinken.

2. Falls keine Aktion durchgeführt wird, verlässt die Fernbedienung automatisch nach 35 Sekunden den Einstellungsmodus.

3. Alle Gerätetasten auf der Fernbedienung können programmiert werden, um jede Art von Gerät zu steuern. So kann man beispielsweise die Taste des Zusatzgeräts auf der Fernbedienung verwenden zum Steuern eines Empfängers, eines Videorecorders, eines CD-Spielers oder eines beliebigen anderen Geräts in der Code-Liste.

4. Falls das Einfügen des Codes zu keinem gültigen Ergebnis führt, blinkt das rote LED zweimal; dann wird der Einstellungsmodus verlassen, ohne Veränderung des Codes.

5. Einige Codes könnten nur einen Teil der Funktionen des Geräts steuern. Es könnte einen anderen Code in der Liste geben, mit dem sich mehr Funktionen steuern lassen. Probieren Sie einen anderen Code aus der Code-Liste aus, um über mehr Funktionen zu verfügen.

6. Falls Sie keinen Fernbedienungs-Code finden, der mit Ihrem Gerät funktioniert, oder falls es in der Code-Liste keine Codes für Ihr Gerät gibt, dann verwenden Sie die automatische Code-Suche im nächsten Abschnitt, um Ihre Fernbedienung zu programmieren.

Manuelle Eingabe des Codes

1. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie steuern möchten.

2. Drücken Sie auf die Taste  auf der Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt, bis das rote LED-Lämpchen auf der Fernbedienung aufleuchtet. Lassen Sie die Taste  dann wieder los. Das rote LED leuchtet weiter.

3. Auf der Fernbedienung die Taste des Geräts, das man steuern möchte (z.B. TV-Decoder), drücken und wieder loslassen. Das rote LED blinkt dann einmal und bleibt eingeschaltet.

4. Auf der zum Gerät gerichteten Fernbedienung die Taste POWER oder die Taste P + / P - drücken und wieder loslassen, um die vorinstallierten Codes durchzuprobieren, bis das Gerät, das man steuern möchte, reagiert.

5. Die Taste OK drücken, um den Code zu speichern, und dann die Suche verlassen. Das rote Licht geht aus.

Hinweis:

1. Während der Code-Suche ist es möglich, auf die Taste  zu drücken, um die Suche zu unterbrechen und die Code-Suche zu verlassen. Das rote LED geht dann aus und der Code wird nicht geändert.

2. Nachdem alle Codes erfolglos durchsucht worden sind, verlässt die Fernbedienung die manuelle Code-Suche und kehrt automatisch zum Operationsmodus zurück. Der derzeit gespeicherte Code wird nicht verändert.

3. Im Codesuche-Modus funktionieren nur die Tasten OK, SETUP, POWER und P + / P -, nicht die anderen.

4. Falls während der manuellen Codesuche 6 Sekunden lang keine Aktion durchgeführt wird, wird in den automatischen Codesuche-Modus umgeschaltet.

Automatische Codesuche.

Die automatische Codesuche ist ein Verfahren, mit dem man nach einem Code für das Gerät suchen kann. Wir raten Ihnen dazu, sich alle folgenden Abschnitte durchzulesen, um sich vor dem Beginn des Verfahrens mit der automatischen Codesuche vertraut zu machen.

1. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie steuern möchten.

HINWEIS: Das Verfahren der automatischen Codesuche kann nicht für Geräte verwendet werden, die keine Ein- und Ausschaltfunktion besitzen. In diesen Fällen verwenden Sie die Methode der direkten Eingabe des Codes.

2. Drücken Sie auf die Taste  auf der Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt, bis das rote LED-Lämpchen aufleuchtet. Lassen Sie die  Taste wieder los. Das rote LED leuchtet weiter.

3. Auf der Fernbedienung die Taste des Geräts, das man steuern möchte (z.B. TV-Decoder), drücken und wieder loslassen. Das rote LED blinkt dann einmal und bleibt eingeschaltet.

4. Auf der zum Gerät gerichteten Fernbedienung die Taste POWER oder die Taste P + / P - drücken und wieder loslassen, um die automatische Codesuche zu starten. Das rote LED blinkt einmal und bleibt dann eingeschaltet. Bei der Fernbedienung gibt es eine Wartezeit von 6 Sekunden

vor dem Beginn des ersten Scan-Vorgangs.

5. Das rote LED bestätigt das Scannen jedes einzelnen Codes mit einem jeweils einzigen Aufleuchten.

6. Drücken Sie die Taste OK, um den Code zu speichern und die Suche zu verlassen. Das rote LED geht nun aus.

Hinweis:

1. Während der Code-Suche ist es möglich, auf die Taste  zu drücken, um die Suche zu unterbrechen und die Code-Suche zu verlassen. Das rote LED geht dann aus und der Code wird nicht geändert.

2. Nachdem alle Codes erfolglos durchsucht worden sind, verlässt die Fernbedienung die automatische Code-Suche und kehrt automatisch zum Operationsmodus zurück. Der bereits gespeicherte Code wird nicht verändert.

DI E „FAVORITEN“-TASTEN PROGRAMMIEREN (falls verfügbar)

Dies ermöglicht es dem Benutzer, bis zu 20 bevorzugte Kanäle für raschen Zugriff zu programmieren, 5 pro Taste.



Mit jeder Favoriten-Taste können bis zu fünf Kanäle gespeichert werden. Durch jedes Drücken der Taste (Fav. 1-4) werden die intern gespeicherten Kanäle durchlaufen.

EINSTELLUNG DER FAVORITEN.

1. Die Taste des gewünschten Geräts (z.B.: TV) drücken und wieder loslassen. Das Lämpchen blinkt einmal.

2. Die Taste  2 Sekunden lang oder bis zum Aufleuchten des roten Lämpchens gedrückt halten, dann wieder loslassen.

3. Die gewünschte „FAV“-Taste drücken und wieder loslassen: Die rote Anzeige blinkt einmal und bleibt dann eingeschaltet.

4. Die Nummerntaste (1 - 5), unter welcher der Kanal bei den Favoriten gespeichert wird, drücken und wieder loslassen. Die rote Anzeige blinkt einmal und bleibt dann eingeschaltet.

5. Die Nummer des Kanals, den man programmieren möchte, eingeben. z.B. Kanal 1, 4, 6, 21, 22: Die rote LED-Anzeige blinkt einmal und bleibt bei jedem Tastendruck eingeschaltet.

Hinweis: Die Punktastate muss für das Programmieren von Sekundärkanälen verwendet werden.

6. Dieselbe Taste des bevorzugten Kanals (Fav. 1-4), die in Abschnitt 3 ausgewählt wurde, drücken und wieder loslassen; die rote Anzeige blinkt dann einmal und der bevorzugte Kanal wird gespeichert.

7. Die Abschnitte 3 bis 5 wiederholen, um weitere bevorzugte Kanäle zu speichern. (Pro Favoriten-Taste können maximal fünf bevorzugte Kanäle gespeichert werden.)

8. Die Konfigurationstaste drücken und wieder loslassen; die rote Anzeige geht dann aus und die Fernbedienung verlässt den Konfigurationsmodus.

VERWENDUNG IHRER FAVORITEN

1. Die universelle Fernbedienung auf den Fernseher oder ein anderes Gerät richten und auf die programmierte Taste des bevorzugten Kanals drücken (Fav. 1-4) sowie diese Taste dann wieder loslassen. Die universelle Fernbedienung wechselt den Kanal zur ersten gespeicherten Nummer und bleibt dann 1 Minute im Standby-Modus.

2. Wenn die Favoritentaste (Fav. 1-4) erneut gedrückt wird, schickt die universelle Fernbedienung den Befehl für den folgenden gespeicherten Favoritenkanal und bleibt dann 1 Minute lang im Standby-Modus.

ENTFERNUNG DER FAVORITEN

1. Die  Taste 2 Sekunden lang oder bis zum Aufleuchten des roten Lämpchens gedrückt halten, dann diese Taste wieder loslassen.

2. Die Taste des bevorzugten Kanals (Fav. 1-4), den man löschen möchte, drücken und wieder loslassen; die rote Anzeige blinkt einmal und bleibt dann eingeschaltet.

3. Die Taste VERSCHICKEN drücken und wieder loslassen. Alle über die Taste des Favoritenkanals ausgewählten bevorzugten Kanäle werden beseitigt; die rote Anzeige blinkt zweimal und geht dann aus.

ZURÜCKSETZEN AUF DIE FABRIKEINSTELLUNGEN

1. Die  Taste drücken und gedrückt halten bis zum Aufleuchten des roten LED, dann wieder loslassen.

2. Die Taste „Mute“ drücken und wieder loslassen.

3. Die Taste „J“ drücken und wieder loslassen. Das rote LED blinkt dann zweimal.

Batterieersparnis

Die Fernbedienung geht automatisch aus, wenn die Tasten länger als 30 Sekunden lang gedrückt werden. Dies ermöglicht die Batterieersparnis, wenn die Fernbedienung in einer Stellung stecken bleibt, bei der die Tasten gedrückt sind (z.B. zwischen den Kissen des Sofas).

Code Saver

Die Codes werden dauerhaft gespeichert, auch beim Batteriewechsel oder beim Fehlen von Batterien.

Geräte-Schaltfunktion:

1. Drücken Sie auf den MODE-Knopf auf der Fernbedienung; die roten LED-Lämpchen leuchten weiter.

2. Drücken Sie für die Art von Gerät, das Sie steuern möchten, auf den Geräte-Knopf auf der Fernbedienung und lassen Sie diesen dann wieder los. (Beispielsweise bedeutet CD, TV2, dass Sie den TV-Schalter drücken müssen, um vom Standardgerät TV zum CD-Spieler zu gelangen; um vom Standardgerät TV1 zu TV2 zu gelangen, müssen Sie TV1 drücken.) Das rote Licht wird einmal aufleuchten und dann anbleiben, um zu zeigen, dass die Einstellung ok ist.

Bemerkung:

a. Die Fernbedienung hat eine kombinierte Funktion: Ein Geräte-Knopf kann zwei Geräte steuern. Bitte führen Sie die oben beschriebene Aktion durch, um die Art von Gerät auszuwählen, das Sie steuern möchten.

b. Falls innerhalb von 30 Sekunden nach dem Drücken des MODE-Knopfes keine Aktion durchgeführt wird, wird der Einstellungsmodus automatisch verlassen und das LED-Lämpchen geht aus. Um diesen Modus sofort zu verlassen, kann man den MODE-Knopf erneut drücken; das rote LED-Lämpchen geht dann aus.

ES

PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Entrada automática del código

1. Enciende el dispositivo que desees controlar. (TV, decodificador...).

2. Obtén la lista de códigos incluida con tu mando a distancia y busca la sección dedicada a los dispositivos que desees controlar. Encuentra la marca de tu dispositivo y marca con un círculo todos los códigos remotos disponibles para la marca.

3. Mantén pulsado el botón  del mando a distancia hasta que se encienda el LED de color rojo. Suelta el botón .

El LED rojo permanecerá encendido.

4. Pulsa el botón correspondiente al dispositivo que desees controlar (por ejemplo: TV, decodificador...).

5. Utiliza los botones numéricos del mando a distancia para introducir el primer código previamente seleccionado en la lista de códigos. El LED rojo se apagará después de introducir el cuarto dígito.

6. Apunta el mando a distancia al dispositivo y prueba los botones del mando a distancia para ver si el dispositivo responde como se espera. Si los botones no activan el dispositivo, vuelve al punto 2 y utiliza el siguiente código seleccionado para ese dispositivo.

7. Repite los pasos 1-5 para cada dispositivo que desees controlar.

Nota:

1. Al introducir el código, el LED rojo parpadeará una vez cada vez que se introduzca un número. Si el código ha sido introducido correctamente, el LED rojo se apagará inmediatamente sin parpadear cuando se haya introducido el número final.

2. ¡Si no realizas ninguna acción durante 35 segundos, el mando a distancia saldrá automáticamente del modo de configuración.

3. Cualquier botón del mando a distancia puede programarse para comprar cualquier dispositivo. Por ejemplo, puedes utilizar el botón de dispositivo auxiliar del mando a distancia para controlar un receptor digital, una grabadora de vídeo, un reproductor de CD o cualquier otro dispositivo de la lista de códigos.

4. Si la introducción del código no es válida, el LED rojo parpadeará dos veces y saldrá del modo de configuración sin cambiar el código.

5. Algunos códigos pueden estar limitados a ciertas funciones del dispositivo. Puede haber otro código en la lista de códigos que controle múltiples funciones. Prueba con otros códigos de la lista para obtener funciones adicionales.

6. Si no encuentras un código que funcione con tu dispositivo o no hay códigos en la lista para tu dispositivo, utiliza el método de búsqueda automática de códigos en el siguiente apartado para programar tu mando a distancia.

Entrada manual del código

1. Enciende el dispositivo que desees controlar.

2. Mantén pulsado el botón  del mando a distancia hasta que se encienda el LED de color rojo. Deja de pulsar el botón . El LED de color rojo permanecerá encendido.

3. Pulsa el botón correspondiente al dispositivo que desees controlar (por ejemplo: TV, decodificador...).

4. Apunta el mando a distancia al dispositivo, pulsa una vez el botón POWER o el botón P + / P - del mando a distancia para desplazarle por los códigos precargados hasta que el dispositivo que desees controlar reaccione.

5. Pulsa el botón OK para guardar el código y salir del modo de búsqueda. El LED rojo se apagará.

Nota:

1. Mientras buscas el código, puedes pulsar el botón  para detener la búsqueda y salir del modo de búsqueda del código. El LED rojo se apagará y el código no se habrá cambiado.

2. Cuando todos los códigos se hayan probado sin éxito, el mando a distancia saldrá de la búsqueda manual y volverá automáticamente al modo normal. El código almacenado no se habrá modificado.

3. En el modo de búsqueda de códigos, solo funcionarán los botones OK, SETUP, POWER y P + / P -.

4. Durante la búsqueda manual del código, si no se realiza ninguna acción durante 6 segundos, el dispositivo cambiará al modo de búsqueda automática del código.

Búsqueda automática del código.

La búsqueda automática del código es un proceso mediante el cual puedes buscar un código para tu dispositivo. Recomendamos leer todos los pasos indicados a continuación para familiarizarte con la búsqueda automática del código antes de iniciar el proceso.

1. Enciende el dispositivo que desees controlar.

NOTA: El proceso de búsqueda automática del código no puede utilizarse para dispositivos sin una función de encendido/apagado.

a. El mando tiene la función de grupo, un botón de dispositivo puede controlar dos dispositivos, siga la operación descrita arriba para elegir el tipo de dispositivo que quiere controlar.

b. Si no hay operación en 30s tras haber presionado el botón MOD0, saldrá automáticamente del modo configuración, el led se apaga. O puede presionar de nuevo el botón Mode para salir inmediatamente, el led rojo se apaga.

Función de cambio de dispositivo:

1. Presione el botón MOD0 en el mando a distancia, el LED rojo se mantiene encendido.

2. Presione y suelte el botón del dispositivo en el mando a distancia para el tipo de dispositivo que desea controlar. (por ejemplo CD, TV2, significa pulsar el cambio de dispositivo TV predeterminado de TV a CD, presione TV1 del dispositivo predeterminado TV1 hasta TV2). La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida para reflejar que la configuración está OK.

Observación:

a. El mando tiene la función de grupo, un botón de dispositivo puede controlar dos dispositivos, siga la operación descrita arriba para elegir el tipo de dispositivo que quiere controlar.

b. Si no hay operación en 30s tras haber presionado el botón MOD0, saldrá automáticamente del modo configuración, el led se apaga. O puede presionar de nuevo el botón Mode para salir inmediatamente, el led rojo se apaga.

En este caso, utiliza el método de entrada directa.

2. Mantén pulsado el botón  del mando a distancia hasta que se encienda el LED de color rojo. Deja de pulsar el botón . El LED rojo permanecerá encendido.

3. Pulsa el botón correspondiente al dispositivo que desees controlar (por ejemplo: TV, decodificador...).

4. Apunta el mando a distancia al dispositivo, pulsa una vez el botón POWER o el botón P + / P - del mando a distancia para iniciar la búsqueda automática del código. El LED de color rojo parpadeará una vez y permanecerá encendido. El mando a distancia tiene una latencia de 6 segundos antes del inicio del primer escaneo.

5. El LED rojo confirmará cada escaneo del código individual con un solo destello.

6. Pulsa el botón OK para guardar el código y salir del modo de búsqueda de código. El LED rojo se apagará.


Nota:

1. Mientras buscas el código, puedes pulsar el botón  para detener la búsqueda y salir del modo de búsqueda del código. El LED rojo se apagará y el código no se habrá cambiado.

2. Cuando todos los códigos se hayan probado sin éxito, el mando a distancia saldrá de la búsqueda automática y volverá automáticamente al modo normal. El código almacenado no se habrá modificado.

PROGRAMAR TUS BOTONES "FAVORITOS" (si está disponible)

Permite al usuario programar hasta 20 canales favoritos para un acceso rápido, 5 por botón.



Se pueden almacenar hasta cinco canales por cada botón Favorito. Cada vez que pulse el botón (fav1-4) podrás desplazarte por los canales guardados.

ESTABLECER FAVORITOS.

1. Pulsa el botón del dispositivo deseado (por ejemplo: TV). El LED parpadeará una vez.

2. Mantén pulsado el botón  durante 2 segundos o hasta que se encienda el LED rojo y luego suéltalo.

3. Mantén pulsado el botón "Fav" deseado; el indicador rojo parpadeará una vez y permanecerá encendido.

4. Mantén pulsado el botón numérico (1-5) donde se almacenará el canal como favorito. El indicador rojo parpadeará una vez y luego permanecerá encendido.

5. Introduce el número del canal que desees programar, por ejemplo el canal 1, 4, 6, 21, 22: el LED rojo parpadeará una vez y permanecerá encendido cada vez que pulse el botón.

Nota: el botón "punto" debe utilizarse para programar los canales secundarios.

6. Pulsa el mismo botón que el canal favorito (fav 1-4) seleccionado en el paso 3, el LED rojo parpadeará una vez y se guardará el canal favorito.

7. Repite los pasos del 3 al 5 para guardar otros canales favoritos. (Máximo de cinco canales favoritos guardados por cada botón de favorito)

8. Pulsa el botón de configuración, el LED rojo se apagará y el mando a distancia saldrá del modo de configuración.

USO DE LOS FAVORITOS

1. Apunta el mando a distancia al televisor u otro dispositivo y pulse el botón del canal favorito programado (fav1-4). El mando a distancia cambiará de canal al primer número almacenado y permanecerá en modo de espera durante 1 minuto.

2. Si pulsas el botón favorito (fav1-4) de nuevo, el mando a distancia enviará el comando para el siguiente canal favorito almacenado y permanecerá en modo de espera durante 1 minuto.

ELIMINACIÓN DE LOS FAVORITOS

1. Mantén pulsado el botón  durante 2 segundos o hasta que se encienda el LED rojo y, a continuación, deja de pulsarlo.

2. Pulsa el botón del canal favorito (fav1-4) que desees borrar, el LED rojo parpadeará una vez y permanecerá encendido.

3. Pulsa el botón ENTER. Se borrarán todos los canales favoritos asociados al botón, el LED rojo parpadeará dos veces y luego se apagará.

REESTABLECER AJUSTES DE FÁBRICA

1. Mantén pulsado el botón  hasta que el LED rojo se encienda

2. Pulsa el botón "Mute"

3. Pulsa el botón "0". El LED rojo parpadeará dos veces.

Ahorro de batería.

El mando a distancia se apagará automáticamente si se pulsan los botones durante más de 30 segundos. Esto permitirá ahorrar batería si el mando a distancia se bloquea con varios botones pulsados (por ejemplo, entre los cojines del sofá).

Code Saver

Los códigos permanecerán memorizados incluso al cambiar las pilas del mando a distancia o cuando no haya pilas introducidas en el mando.

Función de cambio de dispositivo:

1. Presione el botón MOD0 en el mando a distancia, el LED rojo se mantiene encendido.

2. Presione y suelte el botón del dispositivo en el mando a distancia para el tipo de dispositivo que desea controlar. (por ejemplo CD, TV2, significa pulsar el cambio de dispositivo TV predeterminado de TV a CD, presione TV1 del dispositivo predeterminado TV1 hasta TV2). La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida para reflejar que la configuración está OK.

Observación:

a. El mando tiene la función de grupo, un botón de dispositivo puede controlar dos dispositivos, siga la operación descrita arriba para elegir el tipo de dispositivo que quiere controlar.

b. Si no hay operación en 30s tras haber presionado el botón MOD0, saldrá automáticamente del modo configuración, el led se apaga. O puede presionar de nuevo el botón Mode para salir inmediatamente, el led rojo se apaga.

SWE

HUR DU PROGRAMMERAR FJÄRRKONTROLLEN

Automatisk kodinmatning

1. Aktivera den typ av enhet som du vill styra. (till exempel tv, digitalbox).

2. Ta fram den lista med koder som medföljer fjärrkontrollen, och leta upp avsnittet för den enhet som du vill styra. Leta upp varumärket på din enhet och sök efter alla koder som har ett göra med ditt märke.

3. Tryck och håll ner  knappen på fjärrkontrollen tills den röda lysdioden tänds. Släpp  knappen. Den röda lysdioden förblir tänd.

4. Tryck och släpp den knapp på fjärrkontrollen som motsvarar den enhet som du vill styra (till exempel tv, digitalbox).

5. Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för att mata in den första av de koder du tidigare valt i listan med koder. Den röda lysdioden släcks när du matat in den fjärde siffran.

6. Rikta fjärrkontrollen mot enheten och testa knapparna på fjärrkontrollen för att kontrollera om enheten reagerar som förväntat. Om knapparna inte fungerar för denna enhet, går du tillbaka till steg 2 och använder nästa kod som du hittat för denna enhet.

7. Upprepa steg 1 - 5 för varje enhet som du vill styra.

Anmärkning:

1. När koden matas in kommer den röda lysdioden att blinka varje gång som en siffra matas in (om koden matas in korrekt), och den röda lysdioden släcks direkt utan att blinka när den sista siffran matats in.

2. Om ingen åtgärd utförs, kommer fjärrkontrollen att lämna installationsläget automatiskt efter 35 sekunder.

3. Alla enhetsknappar på fjärrkontrollen kan programmeras för att styra vilken enhet som helst. Du kan till exempel använda omkopplingsknappen på fjärrkontrollen för att styra en tv-mottagare, videobandspelare, CD-spelare eller vilken enhet som helst på listan med koder.

4. Om den inmatade koden är ögiltig, kommer den röda lysdioden att blinka två gånger och lämna installationsläget, vilket gör att koden inte ändras.

5. Vissa koder kanske bara styr vissa funktioner på enheten. Det kan finnas en annan kod i kodlistan som styr fler funktioner. Testa andra koder i kodlistan för bättre funktionalitet.

6. Om du inte kan hitta en fjärrkod som fungerar på din enhet eller om det inte finns några koder i kodlistan för din enhet, använder du den automatiska kodsökningsmetoden i nästa avsnitt för att programmera fjärrkontrollen.

Manuell kodinmatning

1. Slå på den enhet som du vill styra.

2. Tryck och håll ner  knappen på fjärrkontrollen tills den röda lysdioden på fjärrkontrollen tänds. Släpp  knappen: den röda lysdioden förblir tänd.